



- A pontosabb modulzatlalot érdekében fogja meg a hajegyenestől formázóvéget és fordításkor és átújtáskor.
- A haj átújtáskor egyenlően lazítson a fogantyú szorításán.
- Melegedés:**
 - A készülék bekapcsolásával aktiválódó ionizáló funkció fokozza a csillagot, és simábbá teszi a haját. Előfordulhat, hogy jellegzetes szőréz érez vagy sitergő hangot hall. Ez normális, azt az iongenerátor okozza.
 - A termék memória funkcióval rendelkezik. A készülék bekapcsoláskor automatikusan a legutóbb használt beállításokat alkalmazza.
- Ne tegye a készüléket a hordtáskába, amíg le nem hűlt.**
- A készülék automatikus kikapcsolófunkcióval van ellátva. 30 perc elteltével a készülék automatikus kikapcsol.

Қазақша
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош қолдиды! Philips ұсымнан қолданып толық пайдалану үшін енімді www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркезді.

Specifications are subject to change without notice
© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 081 9300 4 (18/05/2023)

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalán.

1 Fontos tudnivalók

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
• **FIGYELMEZTÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.

- A furdószobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkel telít edény közelében.
- Használat után mindig hűvös ki dugót az aljzatból.
- Ha a hálózati kábel megérül, a kábelzások elkülülése érdekében Philips szakszervezet vagy hivatalos szakszervezet k kell cserélni.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a furdószobát ellátó áramkörbe. A hibaáram-védőkapcsoló a 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsokat szakembertől kaphat.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.

- Ne használja a készüléket műhajóhoz vagy parkhózhöz. Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által nem kifejezetten javasolt tartozékokat vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

- Ne tekerje a hálózati kábel a készülék köré. Mielőtt elerné, várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Nagyon figyeljen a készülék használatának, hiszen az rendkívül forró lehet. Csa a fogantyújánál fogja meg a készüléket, mivel a többi része forró, illetve óvatosan az érintéstől.

- A készüléket mindig hűvöll, egyenletes, stabil felületen helyezze el. A forró hajegyenestől lapok soha ne érinétek a felülethez vagy más gyúlékony anyaghoz.
- Kerülje el, hogy a hálózati kábel a készülék forró részeihez érjen.

- A bekapcsolt készüléket tartsa gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól távol.
- Ne takarja le a forró készüléket semmivel (pl. törölközővel vagy ruhával).

- A készüléket csak száraz haj formázásához használja.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Tartsa a hajegyenestől lapokat tisztán, portól és szennyeződéstől, valamint hajformázó habtól, spray-től és zselétől mentesen. Ne használja a készüléket hajformázó készítményekkel együtt.

- A hajegyenestől lapok védőbevonattal rendelkeznek. A bevonat az idő folyamán elhasznál. Ez azonban nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- Ha a fessett hajon használja a készüléket, a hajegyenestől lapok elszíneződhetnek.

- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervezibe kell vevésztetni, illetve javíttatni. A szakszervezti javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.

- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.

- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyat az ionizáló kimenetbe.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábel. Mielőtt a csatlakozódugótól fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- Egési sérülést veszélyt. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve leállításakor.



